

# Manual för 19-FT1U4TM – Temperaturstyrt fläktpaket



## Installation

- Montera fläktpaketet i 19" skåpet med de medföljande skruvarna
- Anslut termostatkabeln till klämkontakterna på baksidan och placera sensorn på lämpligt ställe i skåpet.
- Anslut strömkabeln till vägguttag eller grenkontakt i skåpet.



## Handhavande

Displayen visar normalt aktuell temperatur

- För att kontrollera gränsvärdet för när fläkten börjar arbeta tryck på pil upp.
- För att justera gränsvärdet, håll inne S-knappen i 5 sekunder (övre lysdioden tänds) och justera sedan temperaturgränsen med pilknapparna.
- Avsluta med att åter trycka S-knappen i 5 sekunder.(övre lysdioden släcks)

Fläkten kommer nu att börja arbeta när gränsvärdet uppnås och sluta arbeta när temperaturen sjunkit en grad under gränsvärdet.

- När fläkten arbetar är lysdioden vid ON tänd.

OBS. Knappen märkt R används inte i denna modell.

## Specifikationer

- Drifttemperatur -5-50°C
- Relativ fuktighet 20-80%
- Strömanslutning 200-240 VAC
- Mätområde 0-50°C med noggrannhet 1°C
- Grundinställt gränsvärde 45°C
- Mått(BxDxH): 425x290x44 mm.