


Installation manual

M Motorized TV Lift X-Large

EAN: 735010521 4066

- en Installation Manual
- ar تثبيت التلفاز
- cs Instalační manuál
- da Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- eo Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנחיה לייצור
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonshåndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštaláčny manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安裝手冊



en **IMPORTANT!**
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
It is advised that they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.
Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

ar **أهمية!**
إن شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أي أجهزة أخرى ذات قيمة عالية.
لا ينبغي استخدامها مع مواد البناء غير المناسبة.
استبدل المسامير بمسامير مناسبة إذا لزم الأمر.
في حالة عدم التأكد من أي جوانب تركيب هذا المنتج يرجى استشارة أخصائي.

cz **DŮLEŽITÉ!**
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaží v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu pochyby, obraťte se na zkušeného odborníka.

da **VIGTIGT!**
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorsskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet.
Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

nl **BELANGRIJK!**
Uw PlasmavLCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing.
In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn.
Twijfelt u, raadpleeg dan een professional.

eo **TÄHTIS!**
Teie telet, projektor, projektori ekrani või muu HiFi seade on suure väärtusega.
Kui kinnitused on komplekti paigalduskitsust, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lae või põrandale materjaliga.
Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamisel detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

de **ACHTUNG!**
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellen einen beträchtlichen Wert dar.
Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für Ihren Wand-, Decken- oder Boden geeignet.
Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman.

el **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεοράστης, οι οθόνες προβολέων ή άλλες συσκευές HiFi (όπου μία οθόνη προβολής) αξίζουν πολύ, να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του ημιγυμνασίου σας.
Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιας ζητήματα σχετικά με την προεργασία του τοίχου, του ταβανιού, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

es **IMPORTANTE!**
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.
Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo.
Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

fi **TÄRKEÄÄ!**
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisoiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hiifi-laitteiden arvo on huomattava.
Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin.
Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä asiantuntijaan.

fr **IMPORTANT!**
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.
Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.
Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

hu **FONTOS!**
Plazma, LCD TV-d, projektorok, vetőhőszáraz vagy egyéb műszaki berendezések értékesek.
Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmasak a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóra rögzítés.
Csere kell a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges.
Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

it **IMPORTANTE!**
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.
Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.
Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

jp **重要!**
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。
ネジがまわっている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれませぬ。
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に不明な点があるプロセスに相談してください。

no **VIKTIG!**
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskærm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi.
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i vegg, taket eller gulvet.
Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.
Hvis du er usikker når det gjelder monteringen av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

pl **UWAGA!**
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość.
Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonano są dane ściany, sufit lub podłoga.
W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

pt **IMPORTANTE!**
O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

ru **ВАЖНО!**
Ваш Plasma, LCD, TV, проектор, проектора экраны или HiFi оборудование имеют высокую стоимость.
Если в комплекте поставки присутствуют шурупы, они могут не соответствовать материалу стены, потолка или пола.
При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.


sk **DŮLEŽITÉ!**
Váš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu pochyby, obráťte sa na skúseného odborníka.

sv **VIKTIGT!**
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett avsevärt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet.
Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.


tr **ÖNEMLİ!**
Plazma, LCD, TV, Projektor, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir.
Biriyle verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.
Gerekliğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.
Bü ürünün monte edilmesi ile ilgili sorularınız olmasi halinde bir uzman yardim alin.

zh **重要提示!**
您的等离子、LCD、TV、投影仪、投影仪屏幕或其他HiFi设备都有着不菲的价值。
如果附带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。
如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人士。


Warning!
Always check the depth of the holes before starting an installation.
تحذير
الرجاء دائما فحص عمق الثقوب قبل أن تبدأ في عملية التركيب.
ADVARSELI!
Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.
WARNING!
Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.
ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
WARNING!
Always check the depth of the holes before starting an installation.
AVISO!
Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.
VAIROITUS!
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
ATTENTION!
Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.
ATTENZIONE!
Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.
Varovani!
Pred zahájením inštalácie vždy zkontrolujte potrebnou hĺbku všetkých otvorů.
ADVARSELI!
Sjekk alltid hvor dypt hullene er før du begynner å montere.
OSTRZEZENIE!
Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.
WARNING!
Kontrollera alltid hållens djup innan en installation påbörjas.
UYARI!
Montaja başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.
警告
請始終在開始安裝前檢查孔洞的深度。




1





2




3




4




5




6




7




8-1




8-2




9



10



Remote Control Operation Instructions




A. Coding of Remote Control and Control Box

STEP1: When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown. The unit will emit a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

STEP2: Press the "⏻" button on the remote control, and you will hear repeated beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The unit will emit a beep again indicating success.

Note: Clear up the historical data when replacing a new remote control to pair. Press the small button on the control box with hearing a beep, and hold for 5 seconds to confirm the data-cleaning process is completed until you hear a beep again.



Note: The remote control is powered by two AAA batteries (not included).

B. Button Functions

1. Upward/Downward Movement

Press and hold the "△" button to lift the mount. Press and hold the "▽" button to lower the mount. (Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)

2. Memory Setting

Long press the "mem1" or "mem2" button for 3 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory. The "mem1" "mem2" buttons can each store a different position.

3. Recall Memory

Press the "1" or "2" button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button "mem1" or "mem2".

4. Lowest Height Limit Setting

Short press the "mem1" button five times, after each press you will hear a beep and at the fifth press two beeps. This indicates the current height is now saved as the lowest height setting. The lowest height limit will be erased should the remote control be reset.

5. Default Setting

Short press the "OK" button and the mount will automatically retract to the lowest position. To stop it, press the "OK" button again.

6. Reset Mode

Long press the "OK" button for 3 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and automatically come to a stop. The system resets successfully when the unit emits two beeps.

7. Connect the Mount to a New Device

Short press the "mem2" button five times, after each press you will hear a beep and at the fifth press two beeps, which indicates the mount is disconnecting from the current paired device. The disconnection is successful when the unit emits one beep. Then follow the *Guidebook of Tuya App Installation and Operation* to connect the mount to a new device.

Note: If the device is failed to search the mount when connecting, follow the above steps or restart the device to re-search the mount.

Troubleshooting Guide

In Front

This Troubleshooting Guide will assist you in identifying and solving common problems and answering questions you may have about the product. If the following guides can't help solve the problems, please contact your point of purchase for service and replace the accessories.

1. Error Sound Indication

A. The unit beeps once (when operating the remote control or app):

This indicates the remote control or app command is invalid (e.g., the TV mount is at its lowest or highest position). Follow the instructions in the manual to properly operate the mount.

B. The unit beeps twice:

Foreign objects have obstructed the mount from moving. Remove any objects within the range of motion.

C. The unit beeps three times:

- The motor cords were disconnected. Check the connection. Unplug and reinsert the motor cords, then reset the system. If it doesn't work, replace the motor cords.
- The reset process was interrupted. Please strictly follow the instructions to reset the system.

D. The unit beeps four times:

The system may be overheating. Stop operating and allow the TV mount to cool down and remain idle for 18 minutes.

E. The unit beeps five times:

- A voltage abnormality has occurred. Please check the AC adapter. Unplug and reinsert the adapter, then reset the system.
- The weight of the TV may exceed the maximum weight limitation of the mounting system. Please replace the TV with one that meets the weight requirement. Unplug and reinsert the adapter, then reset the system.



F. The unit emits a long beep (when operating the remote control or app):

The weight of TV may exceed the maximum weight limitation of the mounting system. Please replace the TV with one that meets the weight requirement.

2. Possible reasons motorized mount does not respond to remote control

- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnected from the outlet/mount. Check the connection to ensure the unit has power.
- The remote control operating distance may be too far and not in range of the mount. The acceptable range should be less than 30 feet (10m).
- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken. Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed. If so, contact your place of purchase for replacement.

RJ45



RJ45 located on the AC adapter

- The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the instructions carefully.

Warnings

Safety feature/ Block Overheating feature/ Wait

- The lift has a built-in safety protection function that automatically stops the movement if something blocks it or if the motor overheats (the unit beeps four times after pressing the button) Let the TV lift cool down for 18-30 minutes before operation again.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.

Electrical Safety Instructions

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed.
- Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any parts is damaged, please contact your service agent of purchase for a replacement.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids.
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.



Disposal:

The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.